


Utilisation de l'écran tactile



Vous venez de recevoir votre écran tactile, qui vous permet de communiquer avec le projet MALOEN sans allumer votre ordinateur.

Description

C'est un écran tactile autonome, qui se connecte au serveur MALOEN via le réseau wifi déployé chez vous. Il contient une batterie d'environ 3 heures d'autonomie, et se recharge sur n'importe quelle prise ou chargeur USB, via le câble fourni (USB type C).



Utilisation au quotidien

1. Allumez d'une pression courte sur le bouton (1)
2. L'écran affiche une météo *témoin*, en attendant de récupérer les dernières valeurs depuis le serveur MALOEN. Cela prend 1 à 2 minutes, après quoi les dates et heures affichées sont correctes.
3. Consultez la météo puis éteignez l'écran d'une pression longue sur le bouton (1).

NB : Quand l'écran est branché pour se recharger, il reste forcément allumé.



Astuce : l'écran est aimanté au dos, placez-le sur le frigo pour le consulter plus souvent !

Quand la phase de pilotage du projet sera débutée :

La barre grise en bas permet de changer de page par une pression sur les flèches < ou >. Touchez le symbole 🏠 pour revenir sur la page d'accueil/Météo.

Pour déclarer ou modifier des appareils prêts à être pilotés par le projet, il faut allumer l'écran, se rendre sur la page correspondant à la machine souhaitée, puis remplir les horaires/durées souhaitées. Validez en basculant le bouton « Prêt » et l'écran accuse réception en changeant la couleur de la pastille présente à côté : Vert en mode piloté, Rouge pour un retour en mode manuel.

=> Vous retrouverez plus de détails dans le manuel MALOEN.

Questions

- **L'écran ne s'allume pas ?** Vérifiez que vous appuyez bien sur le bouton 1 (celui à côté de la prise USB). Sinon, il n'a sans doute plus de batterie : rechargez-le avec le câble USB fourni.
- **Un message pop-up s'affiche à l'allumage ?** Oui, c'est normal. Vous pouvez cliquer sur « OK » pour le faire disparaître.
- **La météo n'est pas à la bonne heure ?** C'est que l'écran n'a pas reçu les dernières données. Vérifiez qu'il est bien connecté au wifi (il affiche un pop-up au démarrage). La réception peut prendre un peu de temps (1-2 min), mais cela n'empêche pas de déclarer ses appareils dès que le wifi est connecté.

Pour toute autre question, adressez un message à l'équipe du projet MALOEN, en précisant le N° de l'écran et le problème rencontré : maloen@enr-citoyennes.fr